

Montage instructies



Assemblage met G-link



Assemblage met C-lock



Belangrijk voor veilig gebruik

- Let op warmte-omstandigheden die de werklastlimiet verlagen.
- Hef en laat lasten soepel zakken - niet schokken of trekken.
- Gebruik alleen originele Gunnebo onderdelen.
- Overschrijd nooit de officiële werklastlimiet.
- Thermisch verzinken is niet toegestaan.
- Gebruik in zure omstandigheden is niet toegestaan.
- Scherpe randen en bramen moeten worden verwijderd om haken te voorkomen.
- Als het de bedoeling is het product intensief en dicht bij WLL te gebruiken, raden wij aan het product een maat groter te maken.

Inspectie instructies

Voer regelmatig inspecties uit. Inspecties moeten worden uitgevoerd door een competent persoon die voldoende is opgeleid, gekwalificeerd en praktische ervaring heeft. Tevens heeft deze persoon de nodige instructies gekregen om de vereiste tests en onderzoeken uit te voeren.

Extra aandacht voor:

- verbogen, ingekerfde of versleten onderdelen.
- Ernstige corrosie en/of scheuren.
- Zorg ervoor dat alle functies volledig operationeel zijn.
- Controleer het vergrendelingsmechanisme door met een hamer zacht op het uiteinde van de pen te tikken. De pen mag door dit tikken niet gemakkelijk bewegen en een goede vergrendeling moet worden bevestigd.
- Vergrote gat- en keelopeningen.
- Indien een onderdeel bij de bovenstaande inspectie gebreken vertoont, moet het onmiddellijk uit dienst genomen worden.